## Line detection

# Hough变换之直线检测

#### Hough 变换之直线检测

### \* Hough Transform的算法思想

## 在直角坐标系和极坐标系中,点、线是对偶关系。

即直角坐标系中的点是极坐标系中的线,直角坐标系中的线是极坐标系中的点。反之也成 立。

如下图所示, 想要检测图像中的直线, 可以转化为检测极坐标中点 $(\theta, r)$ 。




Figure 1: rectangular coordinate vs polar coordinate

## \* Hough空间的表示

如下图2所示,图像中直线的表示,由斜率和截距表示,而极坐标中用 $(\theta,r)$ 表示,并且存在 下式关系:

$$r = \cos(\theta) \cdot x + \sin(\theta) \cdot y$$

对于点 $(x_0, y_0)$ , 代入上式, 在极坐标中就是一条线(很多对 $(\theta, r)$ 点):

$$r = \cos(\theta) \cdot x_0 + \sin(\theta) \cdot y_0$$

## r, $\theta$ 就是一对Hough空间的变量表示。

旋转的 $\theta$ 不容易表示,若将r, $\theta$ 看成直角坐标空间。一个点 $(x_0,y_0)$ 就是一个正弦曲线。


$$r = \cos(\theta) \cdot x_0 + \sin(\theta) \cdot y_0$$

如下图3所示, 左图直角坐标系中的一个点, 对应于右图 $r - \theta$ 空间的一条正弦曲线。 如下图+, 直角坐标系中的多个点, 对应于 $r-\theta$ 空间的多条正弦曲线。

直角坐标系的三点共线,对应于 $r-\theta$ 空间的多线共点。

因此, 我们可以通过检测 $r - \theta$ 空间的交集点, 来检测原始空间的线段。

接下来,就是要考虑将r,  $\theta$ 离散化,形成离散化的Hough空间,类似于一个矩阵/图 像(如下图5), 用于统计交点的个数。






Figure 5: discretization of hough space

### 首先预处理, 转为二值图像:

```
1 I = imread('road.jpg');
2 I = rgb2gray(I);
3 BW = edge(I, 'canny');
```

#### 然后进行霍夫变换:

```
1 [H,T,R] = hough(BW,'RhoResolution',0.5,'Theta',-90:0.5:89.5);
2 imshow(H,[],'XData',T,'YData',R,'InitialMagnification','fit');
3 xlabel('\theta'), ylabel('\rho');
4 axis on, axis normal, hold on;
```

#### 检测Hough域极值点

```
1 P = houghpeaks(H, 50, 'threshold', ceil(0.3*max(H(:))));
2 x = T(P(:,2));
3 y = R(P(:,1));
4 plot(x,y,'s','color','white');
```

#### 检测直线

```
max_len = len;
xy_long = xy;

end

highlight the longest line segment
plot(xy_long(:,1),xy_long(:,2),'LineWidth',2,'Color','cyan');
```

实验结果  $r - \theta$ 空间及前5〇个极值点:




Figure 6:  $r = \theta$  space

#### 最终车道直线检测结果:




Figure 7: Results

[注]所有的代码可以在此处免费下载: http://download.csdn.net/detail/ws\_20100/9492054